

MANTENIMENT DEL VEHICLE

Què cal revisar i quan s'ha de fer?



ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ

Comprovar periòdicament intermitents, llums de fre i llums de boira.



PNEUMÀTICS

Comprovar mensualment i abans d'un viatge llarg la fondària mitjançant els indicadors de desgast. El dibuix ha de tenir una fondària mínima d'1,6 mm. Comprovar la possible existència de desperfectes i la pressió d'inflament, sense oblidar la roda de recanvi.



NIVELLS

Substitució d'oli i filtres en els intervals recomanats pel fabricant. Comprovar nivell d'oli, líquid de frens i refrigerant cada dos mesos i sempre abans d'un viatge llarg i també que el vehicle no tingui pèrdues de cap líquid on l'hem estacionat.



EIXUGAPARABRISSES I RENTAPARABRISSES

Comprovar mensualment i abans d'un viatge llarg el bon estat de les escombretes i el nivell del líquid de neteja.



CINTURONS DE SEGURETAT

Comprovar periòdicament el funcionament del sistema de bloqueig per inèrcia. Revisió per un professional si no funciona.



FRENS

Prestar atenció a sorolls estranys o enfonsament excessiu del pedal de fre. Revisió per un professional si es detecten. Substitució de les pastilles o discos en funció del desgast.



DIRECCIÓ I TRANSMISSIÓ

Sorolls estranys, vibracions. Revisió per un professional si es detecten.



SUSPENSIONS

Inestabilitat en revolt o en les frenades. Desgast irregular dels pneumàtics. Revisió per un professional si es detecta.



SISTEMA D'ALIMENTACIÓ I D'ESCAPAMENT

Observar l'emissió de fum o fuites de combustible. Revisió per un professional si es detecta.